



RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING.

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.



halfsteens



volsteens



AFMETINGEN (mm)

MODEL	LENGTE 'L'	BREEDTE 'Y'	DIAGONAAL 'D'
8 LONG	2630mm	331mm	3697mm
12 LONG	3870mm	951mm	4661mm
16 LONG	5110mm	1571mm	5732.5mm
20 LONG	6350mm	2191mm	6861mm
24 LONG	7590mm	2811mm	8022.5mm
28 LONG	8830mm	3431mm	9204mm
32 LONG	10070mm	4051mm	10400mm
36 LONG	11310mm	4671mm	11604.5mm

