



AFMETINGEN (mm)			
MODEL	LENGTE 'L'	BREEDTE 'Y'	DIAGONAAL 'D'
8 LONG	2630mm	331mm	3285mm
12 LONG	3870mm	951mm	4341.5mm
16 LONG	5110mm	1571mm	5476mm
20 LONG	6350mm	2191mm	6648mm

RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING.

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.



halfsteens



volsteens

