



## RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING.

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.



halfsteens



volsteens



### Afmetingen (mm)

MODEL	LENGTE 'L'	BREEDTE 'Y'	DIAGONAAL 'D'
12 LONG	3870mm	636mm	5239.5mm
20 LONG	6350mm	1876mm	7266mm
28 LONG	8830mm	3116mm	9510mm
36 LONG	11310mm	4356mm	11848.5mm
44 LONG	13790mm	5596mm	14235mm
52 LONG	16270mm	6836mm	16649mm
60 LONG	18750mm	8076mm	19080mm
68 LONG	21230mm	9316mm	21522mm

